

ПАМЯТКА
населению о мерах пожарной безопасности в квартирах, жилых домах и
общежитиях
ПАМЯТКА
населению о мерах пожарной безопасности в квартирах, жилых домах и
общежитиях

Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах, общежитиях возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение в неположенных местах, применение спичек и других зажигательных принадлежностей, разжигание костров, свечей, факелов, паяльных ламп и других предметов), неисправностей и нарушений при эксплуатации отопительных печей, электронагревательных приборов, электрооборудования и инструмента.

Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии первичные средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.

Каждому квартирному жителю, владельцу индивидуального жилого дома, лицу, проживающему в общежитии, целесообразно ознакомиться с настоящей памяткой, помнить и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

Эксплуатация приборов отопления

Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, чистка дымоходов печей производится не реже одного раза в два месяца, а кухонных плит, котельных – ежемесячно.

Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50x70 см без дефектов и прогаров.

Установка временных железных печей в общежитиях, многоквартирных деревянных жилых домах запрещается. Установка временных печей в прочих жилых домах может быть разрешена в виде исключения только органами пожарной охраны и надзора.

В общежитиях и других местах массового проживания людей, где отопление осуществляет с помощью печей, топка печей должна производиться специально назначенными и проинструктированными лицами и заканчиваться не позднее 2-х часов до отхода жильцов ко сну.

При отоплении помещений запрещается:

- топить печи, имеющие трещины дверцы и корпуса;
- растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
- перекаливать печи, сушить над печью одежду и белье, сушить дрова, в том числе, длина которых превышает размеры топки печи, топить

печи с открытыми дверцами, использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей;

- оставлять без надзора топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;

- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;

- самовольное проникновение в электроцит освещения жилого дома.

В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо сообщить в дежурную службу вашей энергоснабжающей организации, диспетчеру управляющей компании для того, чтобы вызвать электромонтера дежурной службы.

При эксплуатации телевизоров запрещается:

- пользоваться предохранителями и легкоплавкими вставками, не предусмотренными руководством по эксплуатации;

- устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и приборов отопления;

- оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних на долгое время при включенном телевизоре.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 2-17-93, с мобильного телефона «01», «101» или «112» укажите точно адрес, место пожара и что горит. Примите меры к эвакуации людей из помещения на улицу в безопасное место.